안전을 위한 주의사항

※ 사용자의 안전과 재산상의 손해를 사전에 방지하기 위한 내용입니다. 아래의 내용을 잘 읽고 올바르게 사용하여 주세요.
주의사항은 "경고"와 "주의" 의 두가지로 구분되어 있으며 의미는 다음과 같습니다.

⚠ 경고	표시사항을 위반할 때 심각한 상해나 사망이 발생 할 가능성이 있는 경우.	🚫	금지를 나타냅니다.
		🚫	젖은 손 접촉 금지를 나타냅니다.
⚠ 주의	표시사항을 위반할 때 경미한 상해나 제품 손상이 발생 할 가능성이 있는 경우.	🚫	분해 금지를 나타냅니다.
		USB	USB커넥터를 USB포트에서 반드시 분리 할 것을 나타냅니다.

불안정한 곳에 설치하지 마세요.
스피커가 떨어져 고장 날 수 있습니다.
사용자 임의로 분해, 수리, 개조하지 마시고 수리가 필요할 시 반드시 서비스센터로 연락하세요.잘못된 분해된 제품에 대해서는 품질보증이 적용되지 않습니다.)
제품외관은 물기를 없앤 물수건이나 마른 수건으로 닦아 주세요.
(기름 세척용 세제나 산나, 물기가 많은 물수건 등을 사용할 시 외관훼손, 고장, 감전, 화재의 원인이 됩니다.)
제품내부에 음료나 물 등 이물질이 들어가지 않도록 하세요.
(고장, 감전의 원인이 됩니다.)
컴퓨터에 연결된 상태에서 제품이 젖은 경우 감전 되지 않도록 주의하며 제품을 바로 분리 하세요. 본 제품은 상용으로 제작되며, 방수 및 방습이 되지 않습니다.)
습기가 많은 곳에는 설치하지 마세요.
(화재나 감전의 원인이 됩니다.)
본 제품은 직사광선이나 촛불, 담뱃불, 열기구 등 주변의 온도가 높은 곳에 설치하지 마세요.
오랫동안 사용하지 않을 때는 컴퓨터 포트에서 분리한 후 보관해 주세요.
이상한 소리나 냄새가 날 때에는 즉시 PC와 분리하고 삼성전자 서비스센터에 연락하세요.

제품 위에 물건을 떨어뜨리거나 충격을 주지 마시고, 진동이 심한 곳이나 자석 종류가 있는 곳으로부터 멀리해 주세요.
컴퓨터와 스피커를 연결하는 USB 커넥터와 포트는 완전하게 접속이 되도록 연결하세요.
USB허브 및 키보드의 USB포트를 사용하시는 경우, 전력공급 부족의 원인으로 원활하게 동작되지 않을 수도 있으므로 PC 본체의 USB포트에 직접 연결하여 사용하여 주십시오.
PC와 분리시 케이블을 잡아 당기지 마세요. PC와 커넥터가 파손 될 수 있습니다.
연결된 코드를 무리하게 구부리거나 무거운 물건에 눌리지 않도록 하세요. 화재나 감전의 원인이 됩니다.)

제품 특징

- 블랙 고광택 본체와 후면 다크실버로 고급스러운 컬러
- 전면 메탈그릴 적용으로 유니트 손상 보호
- 리미트 스위치 적용으로 독특하고 재미있는 볼륨 조절 방식
- 최적의 청취각도에 맞춘 스탠드 사용
- USB 전원공급 타입으로 간편하게 PC에 연결

제품 구성품

제품을 포장에서 꺼낸 후 제품 구성품이 사용설명서와 일치하는지 확인하십시오.

좌측 스피커 1EA | 우측 스피커 1EA | 사용설명서 1EA

판매원-삼성전자 주식회사
■ 품 사 : 21C 수원시 영통구 매탄3동 416번지
■ 제조원 : 상하다 / 중국
■ 공급원 : 에스엠에이 주식회사

본 사용설명서에 사용된 모든 저작물에 대한 권리는 삼성전자주식회사에 있으며, 삼성전자주식회사의 허가 없이 무단 복제, 배포, 변경, 번역, 역분석, 역컴파일, 디스어셈블 및 전송할 수 없습니다.
Copyright © 2006 Samsung Electronics Co., Ltd.
All rights reserved.
Printed in China.

인쇄일자 2006. 12
Rev. 1.0
www.samsung.com/sec
Samsung Electronics Co., Ltd.
416, Maetan-3dong, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, Korea 443-742
Samsung Electronics Overseas Co., Ltd.
Samsung Electronics Service Co., Ltd.

유럽사무소 삼성전자 영국법인
Samsung House, 1000 Hillswood Drive, Hillswood Business Park, Chertsey, Surrey, KT16 0PS, United Kingdom
TEL 02-541-3000 080-022-3000
http://www.sec.co.kr
고객상담실
080-777-6029 (수신자 부담)
서비스센터 대표번호
전국어디서나 1588-3366
제품 문제점, 고장상태, 연락처를 정확히 알려주시면 고객 여러분의 궁금점을 언제나 신속하게 답변 드립니다.

사용설명서

· 사용설명서를 반드시 읽고 올바르게 사용해 주세요.
· 사용설명서 뒷면에 제품보증서가 있으므로 잘 보관해 주세요.

Samsung Multimedia PC Speaker

SWS-B2000

Manual

각부의 명칭 및 스피커 연결방법

[왼쪽 스피커] [오른쪽 스피커]

❶ **POWER ON/OFF 버튼**
ON/OFF 버튼을 누르면 상부의 LED가 점등되며 전원이 켜집니다.
보기기의 전원이 켜진 상태입니다.
보기기의 전원이 꺼진 상태입니다.

❷ **USB(전원연결)**
USB 커넥터를 컴퓨터의 USB 포트에 연결합니다.

❸ **MIC 단자**
마이크 사용 시 연결합니다.

❹ **HEADPHONE 단자**
HEADPHONE 사용 시 연결합니다.

❺ **VOLUME(음량조절)**
스피커의 음량을 조절 할 수 있습니다.
MIN 방향으로 조절하면 음량이 작아집니다.
MAX 방향으로 조절하면 음량이 커집니다.

❻ **HEADPHONE/MIC 케이블**
컴퓨터의 HEADPHONE/MIC단자에 연결합니다.

[볼륨 조절법]

고장신고 전 확인사항

고장으로 판단하기 전에 아래의 증상들을 확인하시고 외부기기 연결 및 제품 사용설명서를 참조 하면서 조치하여 주시기 바랍니다.

증상	확인 및 조치사항
POWER(전원)가 공급되지 않아요.	• POWER(전원)버튼이 확실하게 눌러져 있는지 확인 후 POWER(전원)버튼을 ON 상태로 하십시오. • 컴퓨터의 USB포트와 스피커의 USB커넥터가 접촉이 완전히 되도록 연결하십시오. • USB허브 및 키보드의 USB포트를 사용하시는 경우, 전력 공급 부족의 원인으로 원활하게 동작되지 않을 수도 있으므로 PC본체의 USB포트에 직접 연결하여 사용하여 주십시오. • USB포트 안의 이물이 고장 원인일 수 있으니 다른 USB포트와 연결하여 전원이 들어오는지 확인하여 주십시오.
소리가 들리지 않아요.	• 우측 스피커 하단에 있는 스테레오 잭이 컴퓨터 사운드 카드의 헤드폰 PORT, 노트북, CD 플레이어, MP3, 워크맨 등의 기기에 완전히 연결되어 있는지 확인 후 확실하게 연결하십시오. • 외부 연결기기의 VOLUME 상태를 확인 (예: 컴퓨터, 노트북의 사운드 MUTE설정)하여 외부 연결기기의 VOLUME을 조절 하십시오. • 스피커 상면의 VOLUME의 위치가 최소로 되어있으면 확인 후 VOLUME을 조절 하십시오.
음이 찌그러지고 찢어지는 소리가 납니다.	• 스피커 혼 부분에 찍힘이나, 긁힘(SCRATCH), 이물 등이 들어갔는지 확인하여 주십시오. • 사운드 믹서 또는 재생하고 있는 플레이어의 볼륨이 지나치게 크게 설정이 되어 있는지 확인하여 주십시오.
제품의 드라이버를 찾습니다.	• 스피커는 별도의 드라이버가 필요 없는 장치입니다. 단지 음원을 출력해 주는 역할을 하므로 사운드 카드의 드라이버를 설치하였는지 확인하여 주십시오.

위와 같은 사항에 대하여 서비스를 받으시면 소정의 수수료가 부과될 수 있습니다.
(기타 궁금한 사항이 있을 때는 1588-3366으로 문의하시면 자세한 내용을 안내 받을 수 있습니다.)

서비스에 대하여

▶ **고객의 권리**
고객께서는 제품 사용중에 고장 발생시 구입일로부터 1년 동안 (영업용:6개월) 무상서비스를 받으실 수 있는 소중한 권리가 있습니다. 단 고객 과실 및 천재지변에 의한 경우는 무상서비스 기간내에라도 유상 처리됨을 알려 드립니다.

▶ **유상서비스(고객의 비용부담)에 대한 책임 서비스 신청시 다음과 같은 경우는 무상서비스 기간내라도 유상처리 됩니다.**

1) 제품내에 이물질을 투입(물, 음료수, 커피, 잔난감 등)하여 고장이 발생하였을 경우
2) 제품을 떨어뜨리거나, 충격으로 인하여 제품파손 및 기능상의 고장이 발생하였을 경우
3) 신나, 벤젠 등 유기용제에 의하여 외관 손상 및 변형이 된 경우
4) 삼성전자 정품이 아닌 부품 또는 소모품을 사용하여 제품 고장이 발생한 경우
(어댑터, 배터리, 먼지봉투, 이어폰 등)
☞삼성전자 정품은 가까운 삼성전자 서비스센터에서 구입 가능
5) 사용전압을 오(誤)인가하여 제품 고장이 발생하였을 경우
6) 고객이 제품을 임의로 분해하여 부속품의 분실 및 파손되었을 경우
7) 삼성전자의 수리기사가 아닌 사람이 제품을 수리 또는 개조하여 고장이 발생하였을 경우
8) 천재지변(낙뢰, 화재, 풍수해, 가스, 염해, 지진 등)에 의해 고장이 발생하였을 경우
9) 삼성전자 제품 사용설명서내에 "안전을 위한 주의사항"을 지키지 않아 고장이 발생 하였을 경우 (* 안전을 위한 주의사항 "을 잘 지키면 제품을 오래 사용할 수 있습니다.)
10) 기타 고객 과실에 의하여 제품 고장이 발생하였을 경우

제품 규격

- 정격출력 : 4Watt (2.0W+2.0W)
- 스피커 유니트 : 50mm 풀레인지 스피커 X 2EA
- 주파수 대역 : 80Hz ~ 20,000Hz
- 채널분리도 : ≥ 30dB
- 신호대 잡음비 : ≥ 70dB
- 공급전원 : USB전원 (DC 5V / 0.5A)

제품보증서

서비스에 대하여

스피커 품질보증기간 1년 부품보유년한 4년

제 품 명 | 모 델 명
구 입 일 | 년 월 일 | SERIAL NO.
구입대리점 | 판 매 금 액

■ 무료서비스 일반 제품을 영업용으로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다. (예 : 목욕탕, 유흥업소, 헬스클럽, 연수원, 기숙사, PC방 등의 공용 사용장소)

	소비자 피해 유형	보증기간 이내	보증기간 이후
부품보유기간내 정상적인 사용 상태에서 발생한 전자, 기능상의 고장 발생시	• 구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요할 때	제품교환 또는 구입가 환불	해당없음
	• 구입 후 1개월 이내에 중요한 수리를 요할 때	제품교환 또는 무상수리	해당없음
	• 제품 구입시 운송과정 및 제품 설치 중 발생된 피해	제품교환	해당없음
	• 고충한 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 고장발생	구입가 환불	해당없음
	• 교환 불가능시	구입가 환불	해당없음
	• 동일 하자로 2회까지 고장 발생시	무상수리	유료수리
	• 동일 하자로 3회째 고장 발생시	제품교환 또는 구입가 환불	유료수리
	• 서로 다른 하자로 5회째 고장 발생시	제품교환 또는 구입가 환불	유료수리
	• 소비자가 수리의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우	제품교환 또는 구입가 환불	정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환불
	• 부품보유기간이내 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	제품교환 또는 구입가 환불	정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환불
	• 수리용 부품은 있으나 수리 불가능시	제품교환 또는 구입가 환불	정액 감가상각액 환불
소비자의 고의, 과실로 인한 고장인 경우	• 수리가 불가능한 경우	유료수리에 해당하는 금액정수 후 제품교환	유상수리 금액정수 후 감가상각 적용 제품교환
	• 수리가 가능한 경우	유료수리	유료수리

■ 유료서비스

기구세척, 조정, 사용상담, 설치 등 제품고장이 아닌 경우	소비자 과실로 고장난 경우	그밖의 경우
• 사용상담 및 분해하지 않고 간단한 조정시 • 단순히 집에서 들어 외부 환경 문제시 • 배송전 제품 초기 설치 및 판매점에서 부실하게 설치후의 재설치시 • 제품의 이동으로 인한 설치 변경시 • 제품 내기에 한지 세척 및 리클레기시 • 타사 제품/소프트웨어 포함으로 인한 고장시	• 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리, 개조에 의해 고장 발생시 • 전기용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생한 경우 • 상업 후 이동시 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생시 • 당사에서 미지정한 소모품, 옵션품사용으로 고장 발생시 • 삼성전자(주) 서비스위탁업체인 삼성전자서비스(주)기사 및 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생시	• 천재지변(화재, 염해, 수해 등)에 의한 고장 발생시 • 소모성 부품의 수명이 다한 경우

■기타 상기에 규정되지 않는 소비자 피해유형은 소비자 피해보상규정 (공정거래위원회) 고시에 따릅니다.
■고장이 아닌 경우 서비스를 의뢰하면 요금을 받게 되므로 반드시 사용설명서를 읽어 주세요. (수리가 불가능한 경우별도 기준에 준함)

SAMSUNG

이 보증서는 대한민국에서만 사용되며 다시 발행되지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주세요.